



Indicazioni per Autolettura EE

Di seguito le indicazioni per la lettura del suo contatore elettrico:

Per inserire la lettura del periodo attuale :

*Premere 7 volte il tasto bianco e riportare la lettura A1,
Premere 8 volte il tasto bianco e riportare la lettura A2,
Premere 9 volte il tasto bianco e riportare la lettura A3.*

Per inserire la lettura del periodo precedente:

*Premere 14 volte il tasto bianco e riportare la lettura A1,
Premere 15 volte il tasto bianco e riportare la lettura A2,
Premere 16 volte il tasto bianco e riportare la lettura A3.*

I dati andranno inseriti nell'apposito Modulo Autolettura EE ed inoltrato secondo le indicazioni ESB

Le indicazioni per la lettura gas sono riportate nel manuale presente in Area Amministrazione sezione Modulistica del sito www.esbusiness.it